

PSW 18-20 BATTERY

Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 Battery, позволяющий легко добраться до любых сучьев, находящихся на высоте до 4 метров, обеспечивает удобный и безопасный уход за деревьями. Аккумулятор приобретается отдельно.



№ для заказа

1.444-010.0

- Удобная обрезка сучьев на высоте до 4 м
- Удобство наладки и управления
- Плечевой ремень для оптимального распределения веса

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278548944
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Направляющая	см	20
Угол наклона шины	°	30
Скорость движения цепи	м/с	5,5
Шаг пильной цепи		3/8" LP
Толщина приводных звеньев		1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев		33
Объем масляного бачка	мл	50
Гарантированный уровень звуковой мощности	дБ(А)	95
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м / с²)	м/с²	1,3
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	1,2
Длина с удлинителем	м	2,9
Длина без удлинителя	м	2
Напряжение	В	18
Производительность от 1 заряда * Schnitte		макс. 80 (2,5 Ач) / макс. 160 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	3,7
Масса (с упаковкой)	кг	5,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	2980 × 95 × 187

Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Направляющая	■
Пильная цепь	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Плечевой ремень	■
Указатель уровня масла	■
Шестигранный ключ для натяжения цепи	■
■ Входит в комплект поставки	

* Ø сучьев: 5 см



Простое натяжение пильной цепи

- Винт для натяжения цепи расположен в удобном месте.



Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.



Быстросъемные резьбовые разъемы

- Высотерез разбирается на 3 части для удобного хранения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ PSW 18-20 BATTERY 1.444-010.0



		№ для заказа	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 18 / 25	1	2.445-034.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18 / 50	2	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрое зарядное устройство 18 В	3	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЦЕПНАЯ ПИЛА				
Пильная цепь для PSW 18-20 Battery	6	2.444-018.0	Низкий уровень вибраций и простота замены: пильная цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.